

## Nachfüllprozess airomat digital 300-V01



1. Tastensperre am Gerätedisplay deaktivieren, das Gerät ausschalten und Netzstecker von der Steckdose ziehen.



8. Gereinigten und gut ausgedrückten Schwamm wieder in die dafür vorgesehene Wanne des Duftflaschen-Moduls einsetzen.



2. Gehäuserückwanddeckel mittels Öffnen des schwarzen Schnellverschlusses vom Gerät trennen.



9. Weissen Sicherheitsverschluss bei der neu gewählten Duftstoff-Flasche (900 ml) abdrehen und gespülten Federverschluss bis zum Anschlag aufdrehen.



3. Duftflaschen-Modul mittels Anheben und Herausziehen vom Gerätefach entfernen.



10. Neue Duftstoff-Flasche (900 ml) kopf voran in die dafür vorgesehene Halterung des Duftflaschen-Moduls einführen und Flasche bis zum Anschlag nach unten drücken, sodass die Feder den Verschluss öffnet und die Duftstoff-Mischung in die Wanne fließen kann.



4. Leere Duftstoff-Flasche (900 ml) gegen oben ziehen und aus dem Duftflaschen-Modul entfernen.



11. Neu aufgefülltes Duftflaschen-Modul so im Gerätefach platzieren, dass das Gewicht des Moduls die mechanische Füllstandsüberwachung herunterdrückt.



5. Weissen Federverschluss von der leeren Duftstoff-Flasche abdrehen, unter fließendem Wasser **gründlich** spülen und leere Duftstoff-Flasche entsorgen.



12. Filtermatte unterhalb der Standfläche des Duftflaschen-Moduls bei jedem zweiten Nachfüllprozess (Aktivkohlenfilter schwarz) oder nach Bedarf (Staubfilter weiss) austauschen.



6. **Wichtig:** Unbedingt bei jedem Nachfüllprozess den Schwamm dem Duftflaschen-Modul entnehmen, unter fließendem Wasser ohne Zugabe von Spülmittel **gründlich** auswaschen und gut ausdrücken.



13. Gehäuserückwanddeckel an der Geräterückseite einhängen und an das Gehäuse drücken. **Wichtig:** Mittels Druck auf den schwarzen Schnellverschluss den Rückwanddeckel fixieren.



7. Duftflaschen-Modul unter fließend kaltem Wasser **gründlich** reinigen und mit einem Handtuch oder Haushaltspapier trocken wischen.



14. Netzstecker an der Steckdose anschließen, das Gerät am Gerätedisplay einschalten und die Tastensperre wieder aktivieren.

Bei Fragen wählen Sie unsere  
Hotline unter: **041 461 09 80**

[www.airomat.ch](http://www.airomat.ch)